



SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Emetteur Groupement Fonctionnel Technique
N° Acropolis

Villeneuve-Loubet, le 10 avril 2020

N/Réf :

Affaire suivie par : José JIMENEZ

☎ :

Courriel : joseph.jimenez@sdis06.fr

NOTE D'APPLICATION N° 01-2020

Objet : LAVAGE MASQUE ARI - DISPOSITION TEMPORAIRE

Date d'application : dès réception

Annexes :

1. ANNEXE 3 Entretien des masques ARI temporaire

Résumé : Il s'agit d'accroître la protection des porteurs de masques d'ARI par une amélioration du lavage durant la période de propagation du COVID 19.

Seules des préconisations formelles attendues de la part de la société DRAGER pourraient faire évoluer cette note.

I. Principe

L'entretien des Appareils Respiratoires Isolant est prévu dans la note de service 2018-18 relative au Centre de Protection Respiratoire. Les annexes précisent les modalités d'entretien des appareils et plus particulièrement l'annexe 3 pour ce qui concerne les masques. Cette annexe est temporairement remplacée par l'annexe ci-jointe.

II. Dispositions complémentaires à l'entretien des masques

Le nettoyage de **niveau 1** (attente, manœuvre, courte utilisation) doit être débuté par un **lavage à l'eau savonneuse** (tiède de préférence) avec un chiffon doux (non pelucheux) ou une éponge non abrasive suivi du **séchage**, puis passage systématique d'une **lingette désinfectante (virucide)** lorsque le masque est sec.

Le nettoyage de niveau 2 reste inchangé.

Le chef du Groupement Fonctionnel
Technique

LcL Hervé MARTIN

ANNEXE 3 TEMPORAIRE

Consignes d'entretien des masques.

Deux niveaux sont requis afin de respecter les différentes réglementations auxquelles est soumis le SDIS.

Le tableau ci-dessous indique l'attribution des tâches dévolues à chaque niveau en fonction du degré de sollicitation du matériel.

UTILISATION	LIEU ET MOYENS	ACTION MAINTENANCE	NIVEAU
Attente opérationnelle	CIS <ul style="list-style-type: none">• EAU SAVONNEUSE• LINGETTES DESINFECTANTES FOURNIES	<ul style="list-style-type: none">• LAVAGE/RINCAGE• SECHAGE• DESINFECTION	1
Manœuvre sans feu			
Courte utilisation avec ou sans feu			
Utilisation en opération de longue durée et à forte exposition calorifique	CPR MACHINES A LAVER ET A DESINFECTER	<ul style="list-style-type: none">• LAVAGE/RINCAGE (CIS)• DESINFECTION• SECHAGE• CONTROLE• ENSACHAGE	2
Fin de stages			
Périodicité annuelle			

Niveau 1 : Le nettoyage débute par un **lavage à l'eau savonneuse** (tiède de préférence) avec un **chiffon doux (non pelucheux)** ou une **éponge non abrasive** suivi du **séchage**, puis passage systématique d'une **lingette désinfectante (virucide)** lorsque le masque est sec.

Niveau 2 : Après un nettoyage **au CIS**, avec un chiffon doux (non pelucheux) ou une éponge non abrasive et de l'eau savonneuse (tiède de préférence), le masque sera acheminé, après échange, **au CPR** pour y être désinfecté et contrôlé au banc, conditionné en sachet et stocké dans la réserve du CPR.

*Un masque (**porté par le même agent**) nettoyé, contrôlé visuellement avec un contrôle d'étanchéité peut être réutilisé immédiatement (rappel radio, interventions répétées et difficultés d'approvisionnement).*

Ne pas utiliser un masque défectueux (casse, fuite, ...). Il doit être immédiatement isolé, nettoyé et acheminé au CPR.